

Byte av hjul på skensidan.

Rekommenderas:

- insexnyckel str 4
- Fett

Delar som behövs:

- 1st 1134011 Specialvertktygskit
- 1st 71388 Vindhake Leia (för alla sektioner utom största sektionen)
- 1st 71389 Hjul (för alla sektioner utom största sektionen)
- 1st 7131117 Skruv M6x5mm för vindhake
- 1st 71378 Skruv M6x35mm kullrig
- 1st 71382 Mutter M6
- 2st 71363 Bricka

Gäller det **största sektionen** så ta samma som ovan men byt ut Vindhake o hjul enl.nedan

- 1st 7131052 Vindhake Leia **OBS!** Endast för första sektionen
- 1st 7131082 Hjul **OBS!** Endast för första sektionen

Tag av sektionen från skenan, så sektionen inte står på skenan när du ska byta hjulet.

För **Leia pooltak** se sep. Instruktion hur sektionerna delas.



Skruva av det gamla hjulet med insexnyckel båda skruvarna.

Bilden är sett från insidan.



På varje sida om hjulets kullager ska det vara en bricka. För att den inte ska trilla av vid montering använd lite fett (eller dylikt) så de fäster mot hjulet.



Ta fram hylsan och skruva isär hylsan.



Placera vindhaken på hjulet, där brickorna redan är placerade.



I nedre hålet för in ena delen av hylsan (den tjockare och med invändig gänga).



För in hjulet och vindhaken i profilen så man i hålet kan se hylsan.



Skruva fast den översta skruven så vindhaken hålls på plats.



Skruva fast den smala delen av hylsan i den tjocka delen.



Gör en uppskattning med specialverktyget Hur långt in i profilen mutter ska monteras.



Sätt fast muttern på special-verktyg och skjut in verktyget i profilen.



Dra ut hylsan



Skruva i skruven och anpassa med muttern.



Anpassa vindhaken i skenan och sätt tillbaka sektionen.