

COVERSEAL · INFÖR INSTALLATION

Rätt från början. Enkelt hela vägen.

Det här behöver du och dina entreprenörer tänka på innan poolområdet färdigställs och ditt Coverseal mäts upp.

Spara bladet och dela det med alla som arbetar runt poolen

BÖRJA HÄR

Planera innan du bygger klart

Coverseal är måttanpassat och integreras med poolområdet. Därför behöver skyddet finnas med i planeringen innan markarbeten, kantsten, stenläggning eller trädäck är färdiga.

Lämna bladet till din entreprenör

Poolbyggare, markentreprenör, plattsättare och snickare behöver känna till förutsättningarna innan arbetet slutförs.

01

Plan och stabil yta

Ytan där skenorna monteras behöver vara jämn, stabil och möjlig att förankra i.

Ojämnheter eller rörelser kan påverka funktion, tätning och livslängd.

02

Rätt material

Lämpliga underlag kan vara:

- slät betong eller natursten
- keramiska plattor eller marksten
- hårdträ eller tät, stabil komposit

03

Undvik olämpliga ytor

- ihållig komposit
- gummi- eller stenmatta
- instabila eller flexande konstruktioner
- ytor som lutar för mycket mot poolen

04

Infästning måste vara möjlig

Coverseal förankras runt poolen och kräver ett stabilt underlag. Vid trädäck eller andra lösningar måste förstärkning finnas under konstruktionen så att infästningarna kan monteras säkert och med tillräcklig bärighet.

MÅTT SOM GÖR SKILLNAD

Viktiga toleranser

Små nivåskillnader kan få stor betydelse. Be entreprenören kontrollera ytan innan den färdigställs.

MAXIMAL LUTNING

4 %

cirka 2,3°

PLANHET

±1 mm/m

nivåskillnad per meter

05**Se hela poolmiljön**

Berätta om allt som kan påverka installationen:

- pooltrappor och skimmers
- belysning, brunnar och serviceluckor
- fontäner och vattenfunktioner
- murar, planteringar och teknik

06**Kantstenen påverkar**

Kantstenens bredd, höjd, form och utstick påverkar anpassningen. Stäm av innan den beställs eller monteras om du är osäker.

07**Bygger du trädäck?**

Planera skenornas placering, bärigheten, infästningen och framtida serviceåtkomst innan däckets byggs färdigt.

08**Overflowpool**

Överkanten på Coverseals skenor ska ligga minst **2 mm under vattennivån** när cirkulationspumpen är igång.

Är du osäker? Fråga innan arbetet slutförs.

En enkel avstämning i rätt skede kan undvika onödiga anpassningar senare.

CHECKLISTA INFÖR UPPMÄTNING

Klart för nästa steg?

Gå igenom punkterna tillsammans med din återförsäljare eller entreprenör innan uppmätning och beställning.

☐ Poolens slutliga mått är fastställda

☐ Kantsten är vald eller monterad

☐ Pooltrappa är beslutad

☐ Nivåerna runt poolen är fastställda

☐ Eventuellt trädäck är projekterat

☐ Belysning och övriga installationer är placerade

☐ Alla entreprenörer känner till att Coverseal ska installeras

☐ Eventuella frågor är avstämda med återförsäljare eller installatör

Det är lättare att planera rätt från början än att anpassa i efterhand.

Fråga oss innan du bygger klart

Kontakta din återförsäljare eller Coverseal-representant om du behöver stämma av kantsten, markarbete, trädäck, nivåer eller andra förutsättningar.

gullbergjansson.se